

Kantenschutzband – Klar Montageanleitung

Propeller sorgfältig reinigen. Für die gründliche Reinigung, empfehlen wir unserer PRO CLEANER Reinigungstücher. Der Propeller insbesondere die Kanten auf welche das Schutzband aufgetragen werden soll müssen frei von Rückständen sein.

Die Kanten nach der Reinigung mit Spiritus oder Bremsenreiniger entfetten. Danach nicht mehr mit den Fingern auf die Kanten fassen, um Fettrückstände zu vermeiden.

KEINE VERDÜNNUNG oder aggressive Reiniger verwenden!

Um ein möglichst faltenfreies Anbringen in Biegungen zu ermöglichen die Propellerkanten vor dem Anbringen mit einem Fön leicht erwärmen. Kantenschutz nicht bei Temperaturen unter +20 °C anbringen.

Das Kantenschutzband von der Propellerwurzel an Richtung Blattspitze mit gleichmäßigem Zug anbringen und stückweise in Zurichtung andrücken.